



Samsung Galaxy Z Flip

# Configurazione Mail TIM


Se possiedi un indirizzo di posta elettronica TIM,  
puoi configurare il tuo smartphone per gestire  
direttamente le tue email ovunque ti trovi.



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

1


Dalla Home, accedi alla cartella "Google"



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

2


Seleziona l'icona "Gmail".



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

3


Premi "OK".



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

4


Seleziona "Aggiungi un indirizzo email".



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

5


Scegli TIM se disponibile nell'elenco, o "Altro" se assente.



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

6


Inserisci l'indirizzo mail Tim, quindi premi  
"Configurazione manuale".



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

7

Scegli "Personale (IMAP)".






## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

8

Digita la tua password e procedi con "Avanti".



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

9

Alla voce "Server" digita "imap.tim.it", poi procedi con "Avanti".

15:56 4G

M

Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente  
mario.rossiiiiix@tim.it

Password  
.....

Server  
imap.tim.it


AVANTI

## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

10

Nel campo "Server SMTP" inserisci il server "smtp.tim.it" , premi quindi "Avanti".



16:07 4G



### Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente  
mario.rossiiiiix@tim.it

Password  
.....  


Server SMTP  
smtp.tim.it

**AVANTI**

## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

11


Imposta la frequenza della sincronizzazione dell'account e le preferenze per il download, quindi procedi con "Avanti".



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

12

Stabilisci un nome per identificare l'account ed il nominativo che comparirà come mittente delle tue mail, poi prosegui con "Avanti".



## CONFIGURAZIONE MAIL TIM

13

La casella è adesso configurata, puoi inviare e ricevere le tue email.

